

**D** Anleitung

Säubern und dann entfetten der Oberfläche. Tipp: Folie an die Oberfläche anpassen und Montage Markierungen setzen. Dann Entfernen vorsichtig das Träger-Papier von dem Ladeschutz, befeuchten die Klebeschicht und die Montage Oberfläche mit Spritzwasser. Das Ladeschutz auf die befeuchtete Montagefläche legen und anpassen. Mit einer weichen Bürste oder einem Tuch das Wasser vorsichtig zur Seite schieben so lange bis es keine Luftblasen mehr zu sehen sind. Weiße Flecken die bei der Montage transparenter Folie entstehen können, spätestens nach einigen Tagen verdunsten.

**GB** Instruction

Clean, then degrease the surface. Try on the foil to the surface. Then gently remove the base paper and sprinkle with water an adhesive layer and the surface of the bumper. Put the foil and fit to the surface then push carefully in purpose to remove the water and any air bubbles. If white spots appear on applied foil, after few days they will evaporate.

Temperature of sticking: +10 - +20 ° C.

